



---

# Assembly Instruction and Care Advice

---



**Description: Alpes - Wall Lamp**  
**Article number: 17037-001**



---

**Thank you for purchasing this Venture Home product!**

---

**Venture  
home**




[www.venturehome.se](http://www.venturehome.se)  
[www.venturedesign.se](http://www.venturedesign.se)



@venturehomese  
@venture.design

# Assembly Instruction



---

# Care Advice

---



**For more information  
and care advice  
please use the QR-code**

---



**SE**

**VIKTIGT!** Om den yttre böjliga kabeln, sladden eller någon annan strömförande del i denna belysning skadas, får dessa delar endast bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller annan behörig person. Detta är nödvändigt för att undvika eventuella risker och säkerställa att produkten förblir säker att använda. Dra inte åt skruvarna förrän alla delar har satts ihop och tillbehören har satts i rätt läge!



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön.

**GB**

**IMPORTANT!** If the external flexible cable, cord, or any other live part of this lighting is damaged, these parts must only be replaced by the manufacturer, their service agent, or another qualified person. This is necessary to avoid potential hazards and ensure the product remains safe to use. Do not tighten the screws until all parts are assembled and the accessories are in the correct position!



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

**DE**

**WICHTIG!** Wenn das äußere flexible Kabel, die Leitung oder ein anderer stromführender Teil dieser Leuchte beschädigt ist, dürfen diese Teile nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer anderen qualifizierten Person ersetzt werden. Dies ist erforderlich, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten. Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn alle Teile zusammengebaut und das Zubehör in der richtigen Position ist!



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

**FR**

**IMPORTANT!** Si le câble flexible externe, le cordon ou toute autre partie sous tension de cet éclairage est endommagé, ces pièces doivent être remplacées uniquement par le fabricant, son agent de service ou une autre personne qualifiée. Cela est nécessaire pour éviter tout risque potentiel et garantir que le produit reste sûr à utiliser. Ne serrez pas les vis tant que toutes les pièces ne sont pas assemblées et que les accessoires ne sont pas en place!



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

**NL**

**BELANGRIJK!** Als de externe flexibele kabel, het snoer of enig ander stroomvoerende deel van deze verlichting beschadigd is, mogen deze onderdelen alleen worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een andere gekwalificeerde persoon. Dit is noodzakelijk om mogelijke gevaren te vermijden en ervoor te zorgen dat het product veilig blijft in gebruik. Draai de schroeven niet vast totdat alle onderdelen zijn gemonteerd en de accessoires op de juiste plaats zijn gezet!



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.

**DK**

**VIGTIGT!** Hvis det udvendige fleksible kabel, ledning eller andre strømførende dele af denne belysning er beskadiget, må disse dele kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en anden kvalificeret person. Dette er nødvendigt for at undgå potentielle risici og sikre, at produktet forbliver sikkert at bruge. Stram ikke skruerne, før alle dele er samlet, og tilbehøret er placeret korrekt!



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

**IE**

**MIKLVÆGT!** Ef ytri sveigjanlegi kapallinn, snúran eða einhver annar rafeiðandi hluti í þessari lýsingu skemmist, má aðeins skipta þessum hlutum út af framleiðanda, þjónustufulltrúa hans eða öðrum hæfum einstaklingi. Þetta er nauðsynlegt til að forðast hugsanlegar hættur og tryggja að varan haldist örugg til notkunar. Herðið ekki skrúfurnar fyrr en öll hlutir eru sett saman og fylgihlutir eru á réttum stað!



Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið.

**NO**

**VIKTIG!** Hvis den ytre fleksible kablen, ledningen eller andre strømførende deler av denne belysningen blir skadet, må disse delene kun byttes ut av produsenten, deres serviceagent eller en annen kvalifisert person. Dette er nødvendig for å unngå potensielle farer og sikre at produktet forblir trygt å bruke. Ikke stram skruene før alle deler er satt sammen og tilbehøret er plassert riktig!



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på [www.sortere.no](http://www.sortere.no). Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet.

**FI**

**TÄRKEÄÄ!** Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli, johto tai jokin muu jännitteinen osa vaurioituu, näiden osien vaihdon saa suorittaa vain valmistaja, huoltoedustaja tai muu pätevä henkilö. Tämä on välttämätöntä mahdollisten vaarojen välttämiseksi ja tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi. Älä kiristä ruuveja ennen kuin kaikki osat on koottu ja tarvikkeet asetettu oikeaan paikkaan!



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja.

**CZ**

**DŮLEŽITÉ!** Pokud je poškozen vnější ohebný kabel, šňůra nebo jakákoli jiná živá část tohoto osvětlení, tyto části smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná kvalifikovaná osoba. Toto je nezbytné pro zamezení možných rizik a zajištění, že výrobek zůstane bezpečný pro použití. Utahujte šrouby teprve poté, co jsou všechny díly sestaveny a příslušenství je na správném místě!



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

**ES**

**¡IMPORTANTE!** Si el cable flexible externo, el cordón o cualquier otra parte con corriente de esta iluminación está dañado, estas partes solo deben ser reemplazadas por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada. Esto es necesario para evitar riesgos potenciales y garantizar que el producto siga siendo seguro de usar. No apriete los tornillos hasta que todas las piezas estén ensambladas y los accesorios estén en la posición correcta.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

**IT**

**IMPORTANTE!** Se il cavo flessibile esterno, il cavo o qualsiasi altra parte in tensione di questa illuminazione è danneggiato, queste parti devono essere sostituite solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da un'altra persona qualificata. Questo è necessario per evitare potenziali pericoli e garantire che il prodotto rimanga sicuro da usare. Non serrare le viti finché tutte le parti non sono assemblate e gli accessori non sono nella posizione corretta!



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

**HU**

**FONTOS!** Ha ennek a világítóttestnek a külső hajlékony kábele, vezetéke vagy bármely más áram alatt lévő része megsérül, ezeket az alkatrészeket csak a gyártó, annak szervizügynöke vagy más képesített személy cserélheti ki. Ez szükséges az esetleges veszélyek elkerülése érdekében és a termék biztonságos használatának biztosításához. Ne húzza meg a csavarokat, amíg az összes alkatrész össze nem állt, és a kiegészítők nincsenek a megfelelő helyzetben!



Az áthúzott, kerek szemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékégetőkbe kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizárod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat.

**PL**

**WAŻNE!** Jeśli zewnętrzny elastyczny przewód, kabel lub jakkolwiek inna część przewodząca prąd w tej lampie jest uszkodzona, te części mogą być wymienione tylko przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę. Jest to konieczne, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić, że produkt pozostaje bezpieczny w użytkowaniu. Nie dokręcaj śrub, dopóki wszystkie części nie zostaną złożone i akcesoria nie znajdą się we właściwej pozycji!



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

**EE**

**TÄHTIS!** Kui selle valgustuse välimine painduv kaabel, juhtmestik või mõni muu volujuhtiv osa on kahjustatud, võib need osad asendada ainult tootja, tootja teenindusagent või mõni muu kvalifitseeritud isik. See on vajalik, et vältida võimalikke ohte ja tagada toote ohutus kasutamisel. Ärge pingutage kruvisid enne, kui kõik osad on kokku pandud ja lisatarvikud on õiges asendis!



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötluspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitse regulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekäitlust. Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitate vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

**LT**

**SVARIGI!** Ja šis apgaismes ierīces ārējais elastīgais kabelis, vads vai kāda cita strāvas vadoša daļa ir bojāta, šis daļas drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa aģents vai cita kvalificēta persona. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no iespējamem riskiem un nodrošinātu, ka produkts paliek drošs lietošanai. Nepievelciet skrūves, līdz visas detaļas ir saliktas un piederumi atrodas pareizajā pozīcijā!



Nosvītrotais atkritumu konteiners simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot marķēto preci no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi.

**LV**

**SVARBU!** Jei šios šviestuvo išorinis lankstusis kabelis, laidas ar bet kuri kita elektros dalis yra pažeista, šias dalis gali pakeisti tik gamintojas, jo serviso agentas ar kitas kvalifikuotas asmuo. Tai būtina norint išvengti galimų pavojų ir užtikrinti, kad produktas išliktų saugus naudoti. Nesukite varžtų, kol visos dalys nebus surinktos ir priedai nebus tinkamoje padėtyje!



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai.

**PT**

**IMPORTANTE!** Se o cabo flexível externo, cordão ou qualquer outra parte condutora desta iluminação estiver danificado, essas partes devem ser substituídas apenas pelo fabricante, seu agente de serviço ou outra pessoa qualificada. Isso é necessário para evitar riscos potenciais e garantir que o produto permaneça seguro para uso. Não aperte os parafusos até que todas as peças estejam montadas e os acessórios estejam na posição correta!



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente.

**RO**

**IMPORTANT!** Dacă cablul flexibil extern, cordonul sau orice altă parte sub tensiune a acestui corp de iluminat este deteriorată, aceste piese trebuie înlocuite doar de către producător, agentul de service al acestuia sau de o altă persoană calificată. Acest lucru este necesar pentru a evita potențialele riscuri și pentru a asigura siguranța produsului în utilizare. Nu strângeți șuruburile până când toate piesele nu sunt asamblate și accesoriile nu sunt în poziția corectă!



Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoiul menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmeaza a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor si mediului.

**SK**

**DÔLEŽITÉ!** Ak je poškodený vonkajší ohybný kábel, šnúra alebo akákoľvek iná živá časť tohto osvetlenia, tieto časti smie vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná osoba. Toto je nevyhnutné na predchádzanie potenciálnym rizikám a na zabezpečenie, že výrobok zostane bezpečný na používanie. Neutahujte skrutky, kým nie sú všetky diely zmontované a príslušenstvo nie je na správnom mieste!



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie.

**BG**

**ВАЖНО!** Ако външният гъвкав кабел, шнурът или която и да е друга част под напрежение на това осветително тяло е повредена, тези части трябва да се заменят само от производителя, неговия сервизен агент или друг квалифициран човек. Това е необходимо, за да се избегнат потенциални рискове и да се гарантира, че продуктът остава безопасен за употреба. Не затягайте винтовете, докато всички части не са сглобени и аксесоарите не са в правилната позиция!



Символът със задраскан кош за боклук означава, че артикулът следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

**HR**

**VAŽNO!** Ako je vanjski fleksibilni kabel, kabel ili bilo koji drugi strujni dio ove rasvjete oštećen, te dijelove smije zamijeniti samo proizvođač, njegov servisni agent ili druga kvalificirana osoba. To je potrebno kako bi se izbjegli potencijalni rizici i osiguralo da proizvod ostane siguran za upotrebu. Nemojte zatezati vijke dok svi dijelovi nisu sastavljeni i dok pribor nije na ispravnom mjestu!



Simbol prekrížene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš.

**GR**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο, το καλώδιο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος υπό τάση αυτής της φωτιστικής συσκευής υποστεί ζημιά, αυτά τα μέρη πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή άλλο εξειδικευμένο άτομο. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και να διασφαλιστεί ότι το προϊόν παραμένει ασφαλές στη χρήση. Μην σφίγγετε τις βίδες μέχρι να συναρμολογηθούν όλα τα μέρη και να τοποθετηθούν τα εξαρτήματα στη σωστή θέση!



Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον.

**RU**

**ВАЖНО!** Если внешний гибкий кабель, провод или любая другая токоведущая часть этого светильника повреждена, эти части должны быть заменены только производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным лицом. Это необходимо для предотвращения потенциальных опасностей и обеспечения безопасности использования продукта. Не затягивайте винты, пока все части не будут собраны, а аксессуары не будут установлены в правильное положение!



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

**SI**

**POMEMBNO!** Če je poškodovan zunanji gibki kabel, napajalna vrvica ali kateri koli drug prevoden del te svetilke, lahko te dele zamenja le proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali druga usposobljena oseba. To je potrebno, da se izognemo morebitnim nevarnostim in zagotovimo, da izdelek ostane varen za uporabo. Vijakov ne zategnite, dokler niso vsi deli sestavljeni in dodatki niso na pravilnem mestu!



Znak s prečrtanim izvlečnim zabojnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinske odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje.

**MT**

**IMPORTANTI!** Jekk il-kejbil estern li jintwew, il-kurdun, jew kwalunkwe parti oħra li ġgorr il-kurrent f'din id-dawl tkun bil-hsara, dawn il-partijiet għandhom jinbidlu biss mill-manifattur, l-aġent tas-servizz tiegħu jew persuna kwalifikata oħra. Dan huwa mehtiegħ biex jiġu evitati riskji potenzjali u biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-prodott għall-użu. Thaffixx il-viti qabel ma l-partijiet kollha jkunu ġew immuntati u l-aċċessorji jkunu f'pożizzjoni korretta!



Is-simbolu tal-bin maqtugħ b'salib ifisser li l-prodott għandu jintrema separatament mill-iskart domestiku. Il-prodott għandu jiġi mghoddi għar-riċiklaġġ skont ir-regolamenti lokali għall-ġestjoni tal-iskart. Billi tarmi prodott tikkettat separatament mill-iskart domestiku, inti tghin biex tnaqqas l-ammont ta' skart mibgħut għall-inċinerazzjoni jew għall-miżbla u timmini-mizza kwalunkwe impatt negattiv potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.